GUÍA DE INSTALACIÓN DE MANGUERA LED
PRODUCTOS: WMA NEÓN

1. Desactiva la pastilla o suministro de energía del circuito general.



2. Conector Simple Kit indispensable*




*WAC-213 se vende por separado

3. Identificar características de la Manguera LED.




4. Mide cuánto necesitas: utiliza una regla o una cinta métrica, y delimita con un lápiz la ruta que van a tener las mangueras LED que instalarás.


5. Ya que sabes la longitud de la manguera que necesitas, realiza el corte sobre la linea negra. La manguera se puede cortar cada 50 centímetros.



6. Utiliza el conector con el cable de alimentación. Solo asegurate que ensamble correctamente y cierra el conector para asegurar.



7. Fije la manguera con los clips (WAC-212). Atorníllela en la superficie donde será instalada para después montar la manguera.



8. Si desea conectar una manguera con otra, debe adquirir un conector medio (WAC-214) y si requiere tramo con curvas es necesario un accesorio (WAC-215)



*WAC-214 y WAC-215 se vende por separado

9. Conecta al toma corriente el eliminador y activa la pastilla o suministro de energía.

PRECAUCIONES

a) Evite manipular las tiras mientras se encuentran conectadas a la corriente.
b) Revise que el voltaje de energía sea constante, las variaciones pueden provocar daño permanente en el producto.
c) Evite la instalación en circuitos eléctricos que suministran energía a equipos de mayor capacidad como motores eléctricos, aires acondicionados, maquinaria pesada, etc.
d) Si requiere manipular el cableado se recomienda la asesoría de un experto.
e) Se recomienda proteger su sistema eléctrico de las descargas atmosféricas.
f) Evite la instalación en lugares húmedos o con presencia directa de agua.
g) Revise que no existan atenuadores o dimmers en la línea de alimentación.
h) Si la manguera va a ser cortada, cerciorese que sea donde indica el corte.
i) No encienda la manguera estando enrollada ya que causará la quema del LED.
j) En caso de instalar en exterior, utilizar silicón en la tapa protectora para evitar entradas de agua.
k) No encienda la tira más de 1 minuto cuando esté enrollada, apilada o desembalada.



***NOTA:** Si requiere más información consulte al distribuidor que le brindo este producto.*